






1 Upozorenja			
	Električni napon može biti smrtonosan. Radove na električni smje izvode samo stručno elektrotehničko osoblje		Opasan napon prema ANSI Z535 (American National Standards Institute)
	Automatski zalet moguć. Radi servisnih radova uređaj uvijek isključiti iz strujne mreže.		Vruće površine uzrokuju opekline. Prije radova održavanja ostavite uređaj da se ohladi.
2 Zabrane			
	Crpka radi bez ulja Sprječiti usis uljne maglice		Označena mjesta ne opterećivati
	Eksplozivne tvari se ne smiju transportirati		Goriva se ne smiju transportirati
	Postavljanje nedozvoljen položaj ugradnje		Otrovne tvari se ne smiju transportirati
3 Zapovijedi			
	Nositi zaštitne naočale		Nositi zaštitne rukavice
			
			Nositi zaštitu slуха Informacije o razini zvuka npr. 85 dB (A)
4. Upute			
	Način rada crpke s rotirajućim krilcima. Dozvoljen je samo zrak kao transportni medij.		Način rada puhaljke s bočnim kanalom. Dozvoljen je samo zrak kao transportni medij.
	Skladištenje/ postavljanje. Crpku zaštititi od vlage.		Postavljanje Parametri vrijede do visine od 800 m
	Izvedba Vakumska crpka		Izvedba Kompressor
	Tvorničko okretno polje okretanje udesno kao pretpostavka za priključak crpke		Skloplni interval ne više od 10x na sat
	Označena područja propuhati komprimiranim zrakom		Interval održavanja ovdje za mjerjenje pomicnom mjerkom nakon 3.000 radnih sati (paziti na minimalnu mjeru).
			
			Predviđjeti zaštitnu sklopku motora
			
			Održavanje (filtr) čistiti ovisno o nakupljenjoj prašini obnoviti začepljene umetke zbrinuti stare umetke